MODELO: ZA 220

Soporte de pared universal inclinable para pantallas LCD, Plasma y LED
Instrucciones de Instalación

¡Gracias por adquirir un producto Zolidmount! El soporte de pared para pantallas de plasma/LCD/LED de Zolidmount le permite montar su aparato en la pared en forma fácil y segura. Lea estas instrucciones con atención para asegurarse de darle el uso correcto. Verifique la compatibilidad VESA de su producto para conseguir una instalación adecuada. Visite nuestro sitio Web en www.zolidmount.com para ver instrucciones más detalladas.

SOPORTE PARA TV LCD
Para LCD, PLASMA y PANTALLAS LED
MANUAL DE INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES

Tamaño del monitor: a 37”
Carga máxima: 25 kg (55 lbs)
Dimensiones: 75 mm x 75 mm, 100 mm x 100 mm, 200 mm x 100 mm, 200 mm x 200 mm
Inclinación: de 5° hacia delante a 15° hacia detrás
Ángulo de giro: 180° como máximo
De perfil: de 5.3 cm a 41.0 cm (de 2.1” a 16.3”)

CONTENIDO DE LA CAJA

- Soporte de pared (x1)
- Trinquete (x1)
- Cobertura de plástica (x2)
- Manual de instrucciones (x1)
- Lista de partes (x1)
- Nivel de burbuja (x1)

PRECAUCIONES

1. Lea cuidadosamente este manual de usuario y procure seguir en todo momento las instrucciones que se ofrecen a continuación para asegurar una correcta instalación del soporte. En caso de duda, consulte un técnico autorizado. La instalación incorrecta de este producto puede causar daños o lesiones graves.
2. Asegúrese de que la pared donde va a instalar el soporte aguante el peso combinado del televisor y del soporte. De lo contrario, la pared deberá ser reforzada.
3. Localice tuberías, cables o cualquier otro peligro en la pared donde desee instalar el soporte antes de comenzar a taladrar.
4. Procure utilizar materiales de primera calidad así como llevar protección durante la instalación. En caso contrario puede ocurrir lesiones o daños. Por lo menos se requieren dos personas para la instalación. No intente instalar este soporte por su cuenta bajo ninguna circunstancia.
5. Siga todas las instrucciones y recomendaciones en cuanto a una adecuada ventilacion y lugares apropiados para montar el soporte. Consulte el manual de usuario para informacion adicional.

ADVERTENCIA: Nunca exceda la capacidad mínima de carga de 25 kg (55 lbs) para evitar daños o lesiones graves.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Destornillador Phillips
- Taladro
- Tornillo de mampostería 3 mm (1/8”) y detctor de clavijas
- Broca 8 mm (5/16”) para instalación en hormigón

KIT DE HERRAJES

(A) Tornillo largo (x4)
(B) Chazo para concreto (x4)
(C) M4 x 12 Tornillo (x4)
(D) M4 x 20 Tornillo (x4)
(E) M6 x 12 Tornillo (x4)
(F) M6 x 20 Tornillo (x4)
(G) M8 x 12 Tornillo (x4)
(H) M8 x 20 Tornillo (x4)
(I) M6 Arandela (x8)
(J) Espaciador (x4)

PREPARACIÓN
Antes de proceder a la instalación del soporte, asegúrese de que la placa de la pared y la pantalla estén desarmadas. Para desarmarlas destornille el trinquete y desenganche la placa de la pantalla.

NOTE: El tornillo para reglar la inclinación tiene una parilla de inclinación. Para cambiar la posición sin aflojar y retirar simplemente retire el tornillo antes de mover la pantalla.

INSTALACIÓN

Parte 1A – Montaje en pared (Mampostería)

IMPORTANTE! Para completa seguridad el montaje debe estar asegurado con un soporte de madera que tiene que aguantar el peso compbinado del televisor y del soporte. No intente instalar este soporte por su cuenta bajo ninguna circunstancia.

1. Utilizando un detector de clavijas marque los puntos donde se va a colocar el soporte. Haga dos marcas para encontar el centro del soporte.

   NOTA: Para evitar cualquier daño asegúrese de utilizar el centro del soporte.

2. Coloque el soporte contra la pared, niévelo utilizando el nivel de burbuja y asegúrese de que no esté al revés.

3. Haga cuatro marcas en la pared donde se va a colocar el soporte (dos arriba y dos abajo) y retire el soporte Asegúrese de que todas las marcas estén lo más cerca posible al centro del soporte.

4. Taladre dos orificios de 3 mm (1/8") en cada marca.

5. Coloque de nuevo el soporte y fíjelo en la pared usando los tornillos largos (A). **No apriete de forma excesiva los tornillos** y no suelte el soporte hasta que todos los tornillos estén seguros. Asegúrese de que el soporte esté todavía nivelado.

Part 1B – Montaje en pared (Concreto)

IMPORTANTE! Asegúrese de que la pared donde va a instalar el soporte aguante el peso combinado del televisor y del soporte. El fabricante no se hará responsable si el producto no se inidica ni de su ensamblaje uso o manejo incorrecto.

1. Coloque el soporte contra la pared donde se va a colocar el soporte, niévelo utilizando el nivel de burbuja y asegúrese de que no esté al revés.

2. Haga cuatro marcas en la pared donde se va a colocar el soporte (dos arriba y dos abajo) y retire el soporte.

3. Taladre un orificio de 8 mm (5/16") en cada marca y remueva los excesos del polvo.

4. Coloque un chazo de concreto (B) en cada agujero y martíllelos para insetarlos correctamente si es necesario

   NOTA: Un martillo puede ser utilizado para empujar los chasos si es necesario para insetarlos correctamente.

5. Coloque el revés del soporte contra la pared y fíjelo usando los tornillos largos (A) proveídos en el paquete. **No apriete de forma excesiva los tornillos.** Asegúrese de que el soporte esté todavía nivelado.

Parte 2 –Sujetar la placa de la pared a la pantalla

NOTA! Tenga bastante cuidado y precaución al hacer la instalación. De ser posible, evite colocar la pantalla boca abajo ya que puede dañarse.
El soporte viene con una amplia gama de diámetros y longitudes de tornillos con el modelo del televisor que usted posee. No todas las piezas serán utilizadas. En caso de duda, consulte el fabricante o un distribuidor local.

1. Determine la longitud correcta de los tornillos que va a usar en el televisor al observar primero la parte posterior del mismo:

A. Si su televisor tiene la parte posterior plana, utilice los tornillos cortos (C, E o G) del paquete.

B. Si la parte posterior del televisor tiene una protberancia, es curva o empotrada, utilice los tornillos más largos (D, F o H) junto con los espaciadores (J).

2. Determine el diámetro al probar cada uno de los tornillos (M4, M6 y M8) y eligir el que más se ajuste. **No fuerce los tornillos. Deténganse si siente un poco de resistencia y luego intente con uno más pequeño**.

3. Alinee los cuatro hoyos del soporte con los cuatro hoyos de la placa de pared.

   NOTA: Si los hoyos del soporte no se alinean con los hoyos de la pantalla, asegurese de que su pantalla es compatible con VESA. Este soporte solo puede ser usado con pantallas que son compatibles con VESA 75, VESA 100, VESA 100 x 200 o VESA 200. En caso de duda, consulte el fabricante o un distribuidor local.

4. Adjunte la placa de la pantalla a la pantalla usando los tornillos identificados en los pasos 1 y 2:
   A. Si usted esta utilizando los tornillos M4 o M6, debera utilizar arandelas M6. (I). Los tornillos M8 no requieren arandelas.
   B. Si usted utiliza los tornillos mas largos en una pantalla con el dorso curvado tambien necesitara los espaciadores (J). **Solo utilice los espaciadores si es necesario**

Parte 3 – Instalación final

1. Con la ayuda de otra persona, enganche la placa de la pare y la pantalla en el soporte como se muestra en la figura.

   IMPORTANTE! No suelte la pantalla hasta que los brazos de montaje se hayan enganchado.

2. Haga que una persona inserte la perilla de regulación de inclinación en el lado derecho del soporte mientras una segunda persona continua sosteniendo la pantalla. Atornille la perilla de regulación en el soporte hasta que este ajustada. Una vez que ha sido ajustada, cuidadosamente suelte la pantalla.

3. Ponga las cubiertas plásticas decorativas presionandolas contra la placa de pared, como se muestra en la figura.

4. Los cables pueden dirigirse a través de los ganchos localizados en el soporte para mantenerlos organizados y fuera del camino.

AJUSTE

1. Una vez que su TV esté instalado, puede regular la inclinación. Con la ayuda de otra persona afloje levemente los dos tornillos de inclinación (al lado derecho del plato de la pared) e incline la pantalla hasta la posición deseada. **No suelte la pantalla hasta que los tornillos estén atornillados de nuevo.**

IMPORTANTE! En ningún caso se deben retirar ni aflojar los tornillos del soporte.

2. Puede realizar movimientos giratorios tomando firmemente la pantalla y moviéndola en la posición deseada.

3. Periódicamente, limpie el soporte con un paño seco. Inspeccione todos los tornillos y la estructura a intervalos regulares para asegurarse de que ningún ajuste se haya aflojado con el tiempo. En caso de necesidad, ajústelos nuevamente.

PERIODO DE GARANTíA: 10 AÑOS. Zolidmount es una marca registrada de Zolidmount International. Garantía del Distribuidor: Zolidmount International reemplazará este producto si, debido a partes defectuosas de manufacturación, no da los resultados especificados por Zolidmount International. Esta garantía limitada se extiende por 10 años a partir de la fecha de compra, únicamente sobre el valor del artículo Zolidmount en cuestión. Todos los productos devueltos se someterán al control y a la aprobación de Zolidmount International antes de autorizar su reparación o sustitución durante el periodo de la garantía.
Bajo ninguna circunstancia esta garantía cubre situaciones si el equipo es abierto o es dañado a causa del mal uso, descuido en su instalación, mal manejo, negligencia, deterioramiento; incluye esto sin limitación: (i) uso anormal, rasguños o daños causados por el uso o manejo opuesto al indicado en las instrucciones publicadas por Zolidmount International, (ii) cualquier causal que este fuera del control de Zolidmount International, incluyendo condiciones sin excepción tales como movimiento, bodegaje o defectos estructurales causados por el ambiente donde el producto ha sido instalado, fuego, aire, heladas, inundaciones, tormentas eléctricas u otros fenómenos naturales, cualquier condición causada por hechos intencionales, accidentes, negligencia o energía, o (iii) cualquier daño causado al producto después de su terminado y después de abandonar las instalaciones de las fábricas de Zolidmount International. EXCEPTO POR LO DICHO ANTERIORMENTE, ESTE PRODUCTO SE OFRECE TAL COMO ESTÁ Y ZOLIDMOUNT INTERNATIONAL NO TIENE NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA (YA SEA EXPRESA O IMPLICITA), INCLUYENDO SIN EXCEPCIÓN CUALQUIER REPRESENTACIÓN O GARANTÍA DURANTE EL MERCADEO O PARA LLENAR LOS REQUISITOS DE UN PROPÓSITO ESPECIAL O NO ESPECIFICADO DIRECTAMENTE POR ESTE PRODUCTO. ESTA DECLARACIÓN Y EXCLUSIÓN APLICA INCLUSO SI LA GARANTÍA DETALLADA ANTERIORMENTE FALLA EN SUS POSTULADOS ESENCIALES. Bajo ninguna circunstancia Zolidmount International puede ser demandado por (i) daños causados por incidentes, especiales o como consecuencia de la inhabilidad en el uso del producto, o (ii) cualquier otro daño causado por el producto a otros artículos o inmuebles ante el mal manejo o inhabilidad en el manejo de nuestro producto.

¿Peguntas? Visite nuestro espacio en el internet www.zolidmount.com

Zolidmount es una marca registrada de Zolidmount International. Derechos Reservados 2010
© Zolidmount International. Todos los derechos reservados.